

MITSUBISHI L 200 DOUBLECAB 2016
AVEC ROLLBAR INOX DIAMETRE 76

CT600R

NOTICE DE MONTAGE

MISE EN PLACE DE L'ARCEAU INOX (AVANT MONTAGE DU COUVRE TONNEAU)

CENTRER ET COLLER LES 2 BANDES DE CAOUTCHOUC NOIRES SUR LES BORDS DE BENNE.
POSITIONNER L'ARCEAU ET TRACER LES 4 TROUS AU FEUTRE SUR LE CAOUTCHOUC AVANT PERCAGE.

RETIRER L'ARCEAU, PERCER DES AVANT-TROUS DIAMETRE 6, PUIS PERCER DIAMETRE 13 ET POSITIONNER LES ECROUS CAGE A L'INTERIEUR.

VOUS FIXEREZ DEFINITIVEMENT L'ARCEAU, A LA FIN DE LA POSE, APRES AVOIR MIS EN PLACE LE COUVRE BENNE, LES 2 PIECES LATERALES D'ETANCHEITE ET FAIT L'ETANCHEITE AU SIKAFLEX.

POSE DE LA BARRE INOX EN FOND DE BENNE (SUPPORT CHARNIERES) :

POSITIONNER LA BARRE CHARNIERE DANS L'ALIGNEMENT VERTICAL DU FOND DE BENNE.
PERCER TOUS LES TROUS DIAMETRE 5, PUIS DIAMETRE 8,5, ET POSER LES ECROUS CAGES.
VISSER LES 5 VIS BTR 5 X 70 JUSQU'EN BAS ET BLOQUER.

EN FIN DE MONTAGE, VOUS DEVREZ FAIRE L'ETANCHEITE SUR LES 2 COTES DE LA BARRE INOX AVEC UNE CARTOUCHE DE SIFAFLEX OU DU SILICONE (NON FOURNI).

MISE EN PLACE DES 2 PIECES POUR ETANCHEITE COUVRE BENNE (EQUERRES) :

FIXER A L'AIDE DES VIS AUTOFOREUSES LES EQUERRES. LA SURFACE PLATE DOIT ETRE AU MEME NIVEAU QUE LA BENNE.

CONTROLLER QUE LE CAPOT PLAQUE BIEN SUR CES EQUERRES.

TRES IMPORTANT, VOUS DEVREZ FAIRE L'ETANCHEITE DE CES EQUERRES EN FIN DE MONTAGE.

LES 2 EQUERRES D'ETANCHEITE SERVIRONT A TENIR L'EQUERRAGE DE LA BARRE INOX.
POUR FIXER EN FOND DE BENNE LES EQUERRES SUR L'INOX, FAIRE UN AVANT TROU DIAMETRE 3 ET POSITIONNER VOS VIS AUTOFOREUSES.

MISE EN PLACE DES VERINS :

- LE BORD DE LA PLATINE SERA POSITIONNE A 67,5 CM DE L'AVANT HAUT DE LA BENNE,
- PERCER DIAMETRE 6 ET SERRER LES 2 BOULONS DE LA PLATINE.
- MAINTENANT FIXER LES VERINS (PLAS) DIAMETRE LE PLUS IMPORTANT (PARTIE NOIRE) EN HAUT POUR UNE BONNE LUBRIFICATION DES VERINS.

**MITSUBISHI L 200 DOUBLECAB 2016
AVEC ROLLBAR INOX DIAMETRE 76**

CT600R

MISE EN PLACE DU COUVRE-TONNEAU :

- CENTRER LE COUVRE-TONNEAU D'UNE MANIERE DEFINITIVE (CHARNIERES A L'INTERIEUR).
- ENTRER A L'INTERIEUR DE LA BENNE AVEC 1 PERCEUSE SANS FIL, 1 FORET DE 6 2 ECROUS ET 1 CLE A PIPE DE 10. UNE PERSONNE A L'EXTERIEUR APPUIERA SUR LE CAPOT POUR BIEN LE PLAQUER. ATTENTION QUE LE CAPOT NE SOIT PAS TROP RECLE, LE JOINT RISQUERA DE NE PAS PLAQUER.
- PLACER LA PARTIE CINTREE DES CHARNIERES SUR LE COUVRE-TONNEAU ET PERCER, UNIQUEMENT LE TROU DU BAS (ENCERCLE EN ROUGE SUR PLAN), LA PERSONNE A L'EXTERIEUR VOUS GLISSERA 1 VIS DE 6 DANS LE TROU (VIS POELIEES). SERRER L'ECROU.
- LES 4 AUTRES VIS POELIEES SERONT FIXEES APRES LE REGLAGE.
- METTRE EN PLACE LES VERINS SUR LE CAPOT.

REGLAGES :

- SI APRES LE MONTAGE DES VERINS, LE CAPOT EST LEGEREMENT DECALE D'UN COTE OU DE L'AUTRE, DEMONTER LES VERINS, DEVISSER LA CHARNIERE (PARTIE PLATE) DU COTE DU DECALAGE ET GLISSER 1 OU PLUSIEURS DES RONDELLES PLASTIQUES FOURNIES.
- RESSERER LES VIS, ET CONTROLER SI LE CAPOT EST CORRECTEMENT POSITIONNE.

MISE EN PLACE DE LA SERRURE :

- OUVRIR LE HAYON ET FERMER LE CAPOT.
- TRACER L'EMPLACEMENT DU PENE DE LA FERMETURE INOX (DEJA FIXE SUR LE CAPOT) SUR LE COTE DE LA BENNE.
- METTRE EN PLACE LES 2 EQUERRES REGLABLES LIVREES EN SE SERVANT DU TRACE PRECEDENT.
- PERCER DIAMETRE 5 ET METTRE LES 4 RIVETS DE 4,8.
- VOUS DEVEZ REGLER LE PENE (REGLABLE EN LONGUEUR) ET L'EQUERRE (REGLABLE EN HAUTEUR). IL FAUDRA REGLER SIMULTANEMENT LA TRINGLERIE EN PRESSANT SUR LE RESSORT POUR FAIRE COULISSER LA TRINGLE.
- LE CAPOT DOIT SE FERMER EN LE CLAQUANT.
- IL VOUS RESTE LES 2 PETITES GACHES A MONTER SUR LE HAYON, POUR EMPECHER CELUI-CI DE S'OUVRIR.
- TRACER L'EMPLACEMENT DE L'EQUERRE REVENANT SUR LE HAYON.
- POSITIONNER LES 2 GACHES, LES PERCER ET LES RIVETER AVEC LES 4 RIVETS TETE LARGE DE 4,8, (EQUERRE REGLABLE EN LONGUEUR).

ETANCHEITE DE LA BARRE INOX ET DES 2 PIECES ETANCHEITE ROLLBAR :

PLACER DU SIKAFLEX OU COLLE POLYURETHANE, (NON FOURNI), POUR COMBLER L'ESPACE ENTRE LA BENNE ET LES 2 EQUERRES. DELIMITER AVEC DU SCOTCH PAPIER. DES QUE LE PRODUIT SERA PLACE, LISSER AVEC LE DOIGT ET RETIRER LES SCOTCHS. VOUS POUVEZ MAINTENANT REMONTER ET FIXER DEFINITIVEMENT VOTRE ARCEAU.

ENTRETIEN : IL FAUDRA GRAISSER DE TEMPS EN TEMPS LES PENES ET LA SERRURE.

N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLEME PENDANT LA POSE.



